




- 1** STATUS INDICATOR
- 2** PLAY/PAUSE BUTTON
- 3** PREVIOUS/NEXT TRACK
- 4** VOLUME UP/DOWN



- 5** IR RECEIVER
- 6** SPEAKERS
- 7** SUBWOOFER OUT
- 8** IR IN
- 9** HDMI eARC
- 10** OPTICAL/ANALOG IN
- 11** LAN PORT
- 12** USB (TYPE A)
- 13** AC MAINS INPUT

MOUNTING



MONTAGE / MONTAJE / MONTAGE / INSTALLAZIONE / MONTAGE / MONTAGEM / МОНТАЖ

1
Connectez la fixation de montage en caoutchouc au panneau inférieur du POWERNODE EDGE à l'aide de la vis de montage métallique fournie. / Ensamble el accesorio de montaje de goma al panel inferior del POWERNODE EDGE con el tornillo metálico de montaje suministrado. / Verbinden Sie die Gummihalterung mit der mitgelieferten Metallschraube an der Unterseite der POWERNODE EDGE. / Collegare il supporto in gomma al pannello inferiore del POWERNODE EDGE utilizzando la vite metallica fornita. / Maak de rubberen bevestiging aan het onderpaneel van de POWERNODE EDGE vast met de meegeleverde metalen montageschroef. / Ligue o acessório de montagem de borracha ao painel inferior do POWERNODE EDGE com o parafuso de montagem de metal fornecido. / Установите резиновое крепление на нижнюю панель устройства POWERNODE EDGE и зафиксируйте с помощью входящего в комплект металлического винта.

2
Utilisez le support de montage métallique fourni pour marquer l'emplacement de montage. Assurez-vous que l'emplacement de montage ne cache pas de câbles électriques ou des tuyaux de plomberie. Pré-percez chaque trou pour les vis de montage (4 pièces de M4-0,7 x 3, recommandées, mais non fournies). Des chevilles peuvent être nécessaires. / Utilice la abrazadera metálica de montaje suministrada para marcar el lugar de montaje. Asegúrese de que en el lugar de montaje no haya cables eléctricos ni tuberías. Taladre los agujeros para los tornillos de montaje (se recomiendan 4 tornillos M4 de 0,7 x 3, no suministrados). Podrían requerirse espiches. / Verwenden Sie die beiliegende Metallhalterung, um den Montageort zu markieren. Vergewissern Sie sich, dass an der Montagestelle keine elektrischen Leitungen oder Rohre verdeckt liegen. Bohren Sie jedes Loch für die Montageschrauben vor (empfohlen: M4-0,7 x 3, 4 Stück, nicht mitgeliefert). Eventuell sind Dübel erforderlich. / Utilizzare la piastra metallica fornita per contrassegnare la posizione di installazione. Verificare che nella posizione scelta per l'installazione non siano presenti cavi elettrici o tubature. Realizzare i fori per le viti di montaggio (si consiglia l'utilizzo di 3 o 4 viti di tipo M4-0,7, non incluse). Potrebbe essere necessario l'utilizzo di tasselli. / Gebruik de meegeleverde metalen montagebeugel om de montageplek te markeren. Zorg dat de montageplek geen elektrische bedrading of leidingen bevat. Boor de gaten voor de montageschroeven (M4-0,7 x 3, 4 stuks aanbevolen, niet meegeleverd). Verankerings kunnen noodzakelijk zijn. / Utilize o suporte de montagem de metal fornecido para assinalar a localização de montagem. Garantir que a localização de montagem não tape instalações elétricas ou canalizações. Faça uma pré-furação de cada parafuso de montagem (recomendamos a utilização de 4 unidades M4-0,7 x 3, não fornecidas). Pode ser necessário utilizar fixadores. / С помощью входящей в комплект металлической монтажной скобы отметьте место установки. Убедитесь, что в выбранном для установки месте отсутствует скрытая электропроводка и трубы. Сделайте отверстия для монтажных винтов (рекомендуется использовать 4 винта M4-0,7 x 3, винты в комплект не входят). Для установки могут потребоваться монтажные анкеры.

3
Faites glisser le POWERNODE EDGE muni de la fixation en caoutchouc sur le support. Poussez le POWERNODE EDGE vers le bas pour le sécuriser. / Introduzca el POWERNODE EDGE con el accesorio de montaje de goma en la abrazadera. Presione para asegurarlo. / Schieben Sie die POWERNODE EDGE mit der Gummihalterung auf die Halterung. Zum Befestigen nach unten drücken. / Far scorrere il POWERNODE EDGE con il supporto in gomma sulla piastra. Spingere verso il basso per bloccare. / Schuif de POWERNODE EDGE met de rubberen bevestiging op de beugel. Druk naar beneden om vast te zetten. / Faça deslizar o POWERNODE EDGE com o acessório de montagem de borracha no suporte. Encaixe para fixar. / Насадите устройство POWERNODE EDGE с резиновым креплением на скобу. Прижмите для плотной фиксации.

ACCESSORIES

- 120V AC Power Cord
- Ethernet Cable
- 230V AC Power Cord
- Mini Jack to Toslink Adaptor
- Metal Mounting Screw
- Metal Mounting Bracket
- Rubber Mount Attachment



QUICK SETUP GUIDE

POWERNODE EDGE

bluesound.com

WELCOME TO #LIVINGHIFI

The POWERNODE EDGE is a network music streaming smart amplifier that conveniently brings the enjoyment of hi-resolution audio to everyday life. Simply add a pair of loudspeakers to create the ultimate two-channel system, which can also be grouped with other Bluesound players to create multi-room and home theater listening experiences. The POWERNODE EDGE must be wired or connected wirelessly to your home network for full functionality.

This Quick Setup Guide will take you through the basic steps to get your POWERNODE EDGE positioned, plugged in, and connected to your network.

Go to bluesound.com/downloads to download the App. The initial network setup is done using the BluOS App on your phone or tablet. Make sure you have the App downloaded and installed, and your phone or tablet nearby as you get started.




The POWERNODE EDGE online owners manual has even more in-depth information, including troubleshooting tips and tricks. Please visit bluesound.com/products/powernode-edge to download the latest version of the manual.

If you have any questions during setup please visit our support site at support.bluesound.com

1 CONNECT FOR SOUND

HOOK UP YOUR SPEAKERS

For source audio (like a TV or turntable), connect via HDMI eARC, Optical, or Analog inputs. Use the supplied Toslink adaptor for Optical sources.




Branchez vos enceintes / Conecta tus altavoces / Schliessen sie Ihre boxen an / Collegare gli altoparlanti / Sluit uw luidsprekers aan / Ligue as suas colunas / Подключите свои колонки

Pour une source audio (comme un téléviseur ou une platine), connectez via les entrées HDMI eARC, optique ou analogique. Utilisez l'adaptateur Toslink fourni pour les sources optiques. / Para una fuente de audio (como una TV o un tocadiscos), conecta por entrada HDMI, eARC, óptica o analógica. Usa el adaptador Toslink proporcionado para las fuentes ópticas. / Für die Audioquelle (z. TV oder Plattenspieler) schließen Sie über HDMI eARC, optische oder analoge Eingänge an. Verwenden Sie den mitgelieferten Toslink-Adapter für optische Quellen. / Per la sorgente audio (come una TV o un giradischi), effettua la connessione tramite gli ingressi HDMI eARC, ottico o analogico. Usa l'adattatore Toslink in dotazione per le sorgenti ottiche. / Voor bronaudio (zoals een televisie of draaitafel) maakt u verbinding via HDMI eARC, optische of analoge invoer. Gebruik de meegeleverde Toslink-adaptor voor optische bronnen. / Para fontes de áudio (como uma TV ou um prato), ligue nas entradas HDMI eARC, Ótica ou Analógica. Use o adaptador Toslink fornecido para fontes Óticas. / Для источника аудио (такого как телевизор или проигрыватель) подключитесь через вход HDMI eARC, оптический или аналоговый. Для оптических источников сигнала используйте прилагаемый адаптер Toslink.

2 PLUG IN YOUR PLAYER

WATCH FOR THE LED TO TURN SOLID GREEN, INDICATING 'HOTSPOT' MODE



Branchez votre lecteur / Conecta tu reproductor / Verbinden Sie Ihren Player / Collega il lettore / Sluit uw speler aan / Ligue o seu leitor / Подключите плеер

Attendez que la LED affiche un vert permanent / Espera a que el LED se ilumine en verde / Warten Sie, bis die LED durchgehend grün leuchtet / Attendi la luce LED verde e fissa / Wacht tot het groene ledlampje blijft branden / Espere até que o LED fique constantemente / Дождитесь, чтобы индикатор непрерывно светился зеленым цветом

3 ADD YOUR POWERNODE TO THE NETWORK

USING YOUR PHONE OR TABLET, DOWNLOAD AND OPEN THE BLUOS APP

The 'Add A Player' wizard will guide you through the steps to complete your setup.



bluesound.com/downloads

Ajoutez votre hub au réseau, utilisez votre smartphone ou votre tablette pour télécharger et ouvrir l'application blues / Agregue su hub a la red, descargue y abra la aplicación blues en su teléfono o tableta / Fügen sie ihren hub zum netzwerk hinzu, laden sie die blues-app mit ihrem handy oder tablet herunter und öffnen sie sie / Aggiungi il tuo hub alla rete, usando il telefono o tablet, scarica e apri l'app blues / De hub toevoegen aan het netwerk, gebruik uw telefoon of tablet om de blues-app te downloaden en te openen / Adicione o seu hub à rede, utilizando o seu telemóvel ou tablet, transfira e abra a app blues / Добавьте станцию в сеть, на телефоне или планшете загрузите и откройте приложение blues

L'assistant «Ajouter un lecteur» vous guidera tout au long du processus de configuration / El configurador "Agregar un reproductor" lo guiará por los pasos para completar la configuración / Der „Spieler hinzufügen“ Assistent führt Sie durch die einzelnen Schritte, um die Einrichtung abzuschließen / La procedura guidata "Aggiungi un player" ti guiderà attraverso i passaggi per completare la configurazione / De wizard "Een afspeelapparaat toevoegen" begeleidt u bij de rest van de stappen om de configuratie te voltooien / O guia "Adicionar um Reprodutor" vai guiá-lo pelas etapas necessárias à conclusão da configuração / Мастер добавления проигрывателя подскажет необходимые шаги для завершения установки

HAVE QUESTIONS? GET IN TOUCH



support.bluesound.com



support@bluesound.com



North America: 1 855 531 4666

EU: 00 800 53 14 66 66

Avez-vous des questions ? / ¿Tienes preguntas? / Noch Fragen? / Domande? / Hebt u vragen? / Tem perguntas? / Есть вопросы?

Contacter / Ponte en contacto / Kontaktieren Sie uns / Contattaci / Neem contact met ons op / Contacte-nos / Свяжитесь с нами